



K2 - nádvoří - zaměření paty pilíře před zahájením přezdívek poškozeného zdiva

pozor: PD pro provedení stavby neodpovídá skutečnosti, při zdění se striktně držet původního tvaru a tohoto zaměření, zdivo odbourávat postupně a zachovávat otisky pro zopakování kapes pro uložení paty záklenků a dřevěné lávky. (zaměření provedeno vždy k líci kamenného zdiva)