


## SO 310 - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

### NAPOJENÍ PŘÍPOJEK KAMENINA – PVC



**POZNÁMKA :**

POKUD BUDE MOŽNOST NAPOJIT PŘECHODOVÝ KUS NA HRDLO STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, LZE TOTO ŘEŠENÍ VYUŽÍT (TEDY VYNECHAT PŘESUVKU)

### NAPOJENÍ PŘÍPOJEK KAMENINA – BETON

